



GENIO ^S
PLUS

GET ME
STARTED

- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
- DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.
- ES Leer el folio de precauciones de seguridad antes del primer uso.
- FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.
- GR Διαβάστε το φυλλάδιο Οδηγίες Ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση.
- IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.
- KZ Бірінші рет пайдаланудың алдында нұсқаулықты оқыңыз.


- NL Lees de handleiding door voor het eerste gebruik.
- PT Leia o folheto de Recomendações de Segurança antes da primeira utilização.
- RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.
- DA Læs hæftet med sikkerhedsforskrifter for brug første gang.
- FI Lue turvallisuustoimenpiteet-ohjeen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- NO Les hæftet med sikkerhetsanvisningene før første gangs bruk.
- SV Läs säkerhetsanvisningarna före första användning.

KRUPS






FOLLOW MY STEPS



1

- DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations NL Volg mijn stappen
ES Siga mis indicaciones PT Passo a passo IT Segui mi passo dopo passo...
GR Ακολουθήσε τα βήματά μου KZ Көрсетілген қадамдарды орындаңыз RU Всё по порядку
DA Følg mig FI Seuraa minua NO Følg min veiledning SV Följ mina steg


AND CLEAN ME FIRST




DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord NL Reinig mij eerst ES Y límpieme primero
 PT A minha primeira limpeza IT ...ma prima puliscimi GR Και καθαρίσε με πρώτα
 KZ Алдымен құрылғыны тазалаңыз RU Сначала очистка DA Og rengør mig først
 FI Puhdista minut ensin NO Og rengjør meg først SV Och rengör mig först



LET ME SERVE YOU



DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir NL Ik zorg voor de dranken ES Déjeme servirle
PT Ao seu serviço IT Lascia che prepari per te GR Επιτρέψέ μου να σε σερβίρω
KZ Жұмыс peti RU Готов к работе DA Lad mig tjene dig FI Anna minun palvella sinua
NO La meg servere deg SV Låt mig servera dig





LET ME SHOW YOU




ESPRESSO




GRANDE / AMERICANO MORNING CUP



CAPPUCCINO



CAPPUCCINO ICE



DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer NL Ik laat het je zien ES Déjeme mostrarle

PT As minhas sugestões IT Bastano pochi gesti GR Αφηρέ με να σου δείξω KZ Көрнекті кескін

RU Индикация DA Lad mig vise dig FI Anna minun näyttää sinulle NO La meg vise deg SV Låt mig visa dig

DISCOVER THE WHOLE FAMILY



RISTRETTO



ESPRESSO



LUNGO



GRANDE &
AMERICANO



FLAT WHITE



CAFÉ AU LAIT



CAPPUCCINO



LATTE
MACCHIATO



CHOCOCINO®



MARRAKESH
STYLE TEA



COLD BREW



DOLCE-GUSTO.COM

DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme NL Ontdek het hele assortiment


ES Descubra la familia al completo PT Descubra toda a gama IT Scopri l'intera gamma

GR Ανακάλυψε ολόκληρη την οικογένεια KZ Барлық өнімдермен танысыңыз RU Откройте всю палитру вкуса


DA Se hele familien FI Tutustu koko perheeseen NO Oppdag hele sortimentet SV Upptäck hela familjen




ESPRESSO BOOST



Do not use milk, chocolate and tea capsules.







- DE Keine Milch-, Schokolade- oder Teekapseln verwenden. FR N'utilisez pas des capsules de lait, de chocolat ou de thé. NL Gebruik geen melk-, chocolade- en theecapsules. ES No utilice cápsulas de leche, chocolate o té. PT Não utilize com cápsulas de leite, de chocolate ou de chá. IT Non utilizzare capsule per latte, cioccolato e tè. GR Μη χρησιμοποιείτε κάψουλες γάλακτος, σοκολάτας ή τσαγιού. KZ Сүт, шоколад және шай капсулаларын қолданбаңыз. RU Не следует использовать молоко, шоколад и чайные капсулы. DA Brug ikke mælke-, chokolade- og te-kapsler. FI Älä käytä maito-, kaakao- tai teekapseleita. NO Ikke bruk melke-, sjokolade- eller tekapsler. SV Använd inte mjölk-, choklad- eller tekapslar.



DE Temperaturauswahl: kalt, lauwarm, mittlere Temperatur, heiß FR Options de température : froide, basse, moyenne, haute NL Temperatuurselectie: koud, laag, medium, hoog ES Selección de temperatura: fría, baja, media, alta PT Seleção da temperatura: frio, baixa, média, alta IT Selezione della temperatura: fredda, bassa, media e alta GR Επιλογή θερμοκρασίας: κρύο, δροσερό, χλιαρό, ζεστό KZ Температураны таңдау: суык, төмен, орташа, жоғары RU Выбор температуры: холодный режим, низкая температура, средняя температура, высокая температура DA Temperatur-valg: kold, lav, middel, høj FI Lämpötilan valinta: kylmä, matala, keskipitoinen, korkea NO Temperaturvalg: kald, lav, middels, høy SV Temperaturval: kall, låg, medel, hög




TAKE CARE OF ME



- DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi NL Onderhoud mij ES Cuideme
PT Alguns cuidados simples IT Abbi cura di me GR Φρόντισέ με
KZ Құрылғыны күту RU Обслуживание DA Pas på mig FI Huolehdi minusta
NO Ta vare på meg SV Ta hand om mig

AUTOMATIC DESCALING ALERT*



NO LIQUID COMES OUT**



DESCALING***



WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* DE Automatischer Entkalkungsalarm FR Alerte de détartrage automatique NL Automatische ontkalkingswaarschuwing ES Alerta de descalcificación automática PT Alerta de descalcificação automática IT Avviso di decalcificazione automatica GR Προειδοποίηση αυτόματης αφαίρεσης αλάτων KZ Автоматты қаж кетіру сигналы RU Автоматическое предупреждение об удалении накипи DA Automatisk afkalknings-meddelelse FI Automaattinen kalkinpoistohälytys NO Automatisk avkalkningsvarsel SV Automatiskt avkalkningslarm

** DE Es fließt keine Flüssigkeit heraus FR Pas de sortie de liquide NL Er komt geen drank uit ES No sale líquido PT Não há saída de líquido IT Nessuna fuoriuscita di liquido GR Δεν εκρέει υγρό KZ Егер сұйықтық ақпаса RU Жидкость не выходит DA Ingen væske kommer ud FI Nestettä ei tule ulos NO Det kommer ikke ut væske SV Ingen vätska kommer ut

*** DE Entkalkung FR Détartrage NL Ontkalken ES Descalcificación PT Descalcificação IT Decalcificazione GR Αφαλάτωση KZ Қақтан тазарту RU Удаление накипи DA Afkalkning FI Kalkinpoisto NO Avkalking SV Avkalkning





HOTLINES

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NL 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TI (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 0800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LV 8002 3183
LU 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699



- EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.
- DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.
- ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.
- FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.
- GR Η εγγύηση δεν καλύπτει συσκευές που δεν λειτουργούν καθόλου ή που δεν λειτουργούν σωστά λόγω μη σωστής συντήρησης και /ή μη τήρησης της διαδικασίας ασφαλίωσης.
- IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.
- KZ Құрапды дұрыс пайдаланбаудың және/немесе қақпан уақыты тазаламаудың себебінен зақымданған немесе жұмыс істемей қалған бұйымға кепілдік әрекеті жүрмейді.

- NL De garantie is niet geldig voor apparaten die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en / of ontkalkt.
- PT A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.
- RU Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.
- DA Garantien omfatter ikke maskiner, som ikke virker eller ikke fungerer korrekt på grund af manglende vedligeholdelse eller afkalkning.
- FI Takuu ei kata laitteita, jotka eivät toimi kunnolla tai ollaan siksi, että niitä ei ole huollettu tai kalkkia ei ole poistettu.
- NO Garantien dekker ikke maskiner som ikke virker eller ikke virker riktig på grunn av mangel på vedlikehold eller avkalkning.
- SV Garantin täcker inte apparater som inte fungerar eller som fungerar dåligt på grund av bristande underhåll och/eller bristande avkalkning.